

EVOLVE² 30



Руководство пользователя

© 2021 GN Audio A/S. Все права защищены. Jabra® — зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S.

Сделано в Китае
МОДЕЛЬ: HSC140

Декларацию о соответствии можно найти на сайте
www.jabra.ru/doc

1. Здравствуйте!	4
2. Обзор Jabra Evolve2 30.....	5
2.1 Входящие в комплект аксессуары	
3. Подключение	6
3.1 Подключение к компьютеру	
3.2 Подключение к мобильным устройствам	
4. Способы ношения	8
4.1 Способы ношения	
4.2 Регулировка гарнитуры	
5. Что означают светодиодные индикаторы	10
6. Использование	11
6.1 Вызовы и музыка	
6.2 Sidetone	
6.3 Голосовые указания	
6.4 Управление несколькими вызовами	
7. Приложения и встроенное ПО	16
7.1 Jabra Direct	
7.2 Обновление встроенной программы	
8. Техническая поддержка.....	17
8.1 Часто задаваемые вопросы	
8.2 Обращение с гарнитурой	

1. Здравствуйте!

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Evolve2 30. Надеемся, что вы получите удовольствие от ее использования!


Функции Jabra Evolve2 30

- Технология передачи речи с 2 микрофонами
- Комфортное ношение на протяжении всего дня
- Встроенный индикатор занятости
- Великолепное звучание благодаря 28-миллиметровому динамику

2. Обзор Jabra Evolve2 30



2.1 Входящие в комплект аксессуары




Мягкий чехол для переноски

3. Подключение

3.1 Подключение к компьютеру

Вставьте Jabra Evolve2 30 в порт USB-A или USB-C в компьютере в зависимости от типа USB-подключения гарнитуры.



3.2 Подключение к мобильным устройствам


Подключите гарнитуру Jabra Evolve2 30 к разъему USB-C Вашего мобильного устройства. Не все устройства с разъемом USB-C или приложения поддерживают подключение аудиосигнала к гарнитуре Jabra Evolve2 30.




4. Способы ношения

4.1 Способы ношения


Монофоническая гарнитура



Стереофоническая гарнитура



4.2 Регулировка гарнитуры




Стерефоническая гарнитура




Монофоническая гарнитура

Надев гарнитуру, отрегулируйте оголовье так, чтобы она удобно сидела на голове.

Во время использования микрофон должен быть расположен рядом с ртом.



5. Что означают светодиодные индикаторы



*требуется модель гарнитуры для Microsoft Teams








Когда гарнитура надета, светодиодные индикаторы будут отключены, чтобы не мешать другим людям. Индикатор занятости и состояния микрофона продолжают работать.

6. Использование




*требуется модель гарнитуры для Microsoft Teams

6.1 Вызовы и музыка

Правый	Звонки и музыка
	Нажмите Многофункциональную кнопку
	Ответ на вызов
	Или опустите штангу микрофона, чтобы принять входящий вызов
	Нажмите Многофункциональную кнопку
	Завершение вызова
	Нажмите Многофункциональную кнопку
	Дважды нажмите Многофункциональную кнопку
	Отклонение вызова
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Вывод Microsoft Teams на передний план на компьютере
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Присоединиться к активному собранию Microsoft Teams
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Просмотреть пропущенные вызовы Microsoft Teams и голосовую почту
	Нажмите кнопку Microsoft Teams* (только после входа в учетную запись Microsoft Teams)
	Нажмите кнопку Воспроизведение/пауза музыки
Воспроизведение музыки/пауза	

*требуется модель гарнитуры для Microsoft Teams



Увеличение
громкости


Нажмите кнопку
Увеличение громкости

Следующий трек

Нажмите и удерживайте
(1 секунду) кнопку
Увеличение громкости

Уменьшение
громкости


Нажмите кнопку
Уменьшение громкости



Повторное
включение трека


Нажмите и удерживайте
(1 секунду)
кнопку **Уменьшение
громкости**, чтобы по-
вторить воспроизведе-
ние текущего трека.

Дважды нажмите и
удерживайте, чтобы
воспроизвести преды-
дущий трек.



Включение/
выключение
индикатора
занятости

Одновременно нажмите
обе кнопки **Увеличение
громкости** и
Уменьшение громкости



Отключение/
включение
микрофона

Нажмите кнопку
Отключение звука во
время разговора по
телефону.

Или поднимите штангу
микрофона, чтобы
отключить микрофон,
и опустите ее, чтобы
включить микрофон.


6.2 Sidetone

Функция Sidetone позволяет лучше слышать свой голос во время разговора по телефону.

Настройки Sidetone могут быть изменены с помощью программного обеспечения Jabra Direct.

6.3 Голосовые указания


Голосовые указания — это оповещения, помогающие настроить гарнитуру или сообщающие о ее состоянии (например, состояние микрофона).

Правый	Голосовые указания	
	Включение/ выключение голосовых указаний	Нажмите и удерживайте (5 секунду) кнопки Отключение звука и Увеличение громкости , пока не услышите уведомление

Также вы можете включать или выключать голосовые указания при помощи приложения Jabra Direct.

6.4 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

Правый	Управление несколькими вызовами	
	Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Нажмите Многофункциональную кнопку
	Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) Многофункциональную кнопку
	Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) Многофункциональную кнопку
	Активация Cortana	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Microsoft Teams*
	Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону	Дважды нажмите Многофункциональную кнопку

*требуется модель гарнитуры для Microsoft Teams

7. Приложения и встроенное ПО

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct — это программное обеспечение для компьютера, предназначенное для поддержки, управления и оптимального функционирования устройств Jabra.

Бесплатно скачать последнюю версию можно с сайта jabra.ru/direct

7.2 Обновление встроенной программы

Обновления встроенной программы улучшают рабочие характеристики устройств Jabra и могут добавлять новые функции.

1. Подключите Jabra Evolve2 30 к компьютеру.
2. Используйте Jabra Direct для проверки наличия последних обновлений встроенной программы.

8. Техническая поддержка

8.1 Часто задаваемые вопросы

Список часто задаваемых вопросов можно найти на странице Jabra.com/help/evolve2-30.

8.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в чехле, поставляемом вместе с ней.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 55°C или ниже -5 °C).
- Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей.

jabra.com/evolve2-30